

UHER


EG740STEREO


MODEL


SERVICE MANUAL











ИНЕR EG 740 stereo

Stromlaufplan und Servicehinweise

Gültig ab Gerät Nr.: 174001001 Änderungen vorbehalten!

#982

2. Beschreibung der Senderwahl

2.1 MANUAL TUNING

Bei Betätigung der Taste MANUAL erscheint an Pin 39 des IC's 203 L-Level.

Pin 3 wird low und bringt die Kontroll-LED D 283 zum Leuchten. Die mit dem TUNING-Potentiometer eingestellte Abstimmspannung wird von Pin 32 über einen im IC 203 integrierten elektronischen Schalter zum Pin 29 weitergeleitet. Von hier aus erfolgt die Abstimmung des Empfängers mit Hilfe der Varicap's

Die Abstimmspannung liegt zudem am Eingang 3 des Komparator-IC's 202; Eingang 2 ist mit dem Widerstandsnetzwerk LR 201 verbunden Durch Vergleich der beiden Spannungen ergibt sich am Ausgang 6 L- oder H-Level, mit welchem die Zählrichtung des 10 Bit- Vor-/Rückwärtszählers im IC 203 gesteuert wird, Der Zähltakt wird vom Ausgang 4 des IC's (Abb. 1) bestimmt. Der Zähler stellt so durch fortwährenden Vergleich die Spannung am Widerstandsnetzwerk möglichst exakt auf den gleichen Wert ein, welcher die manuell gewählte Abstimmspannung aufweist.

2.2 TAKE OVER

Bei gedrückter Taste TAKE OVER liegt L-Level am Pin 41 des IC's 203. Zur Übernahme des vorher mit dem Einstellwiderstand MANUAL TUNING eingestellten Senders ist nun gleichzeitig eine der Funktionstasten FM 1 - FM 7 zu drücken. Abb. 5 und 6 zeigen das Beispiel mit der Taste FM 1.

Über D 207 gelangt der L-Level zu Pin 27 des IC 203. Bereich 1 wird gewählt. (FM 1-4 = Bereich 1, FM 5-7 = Bereich 2.)

Gleichzeitig liegt L-Level auch am Eingang 9 des Exklusiv-OR-Gatters im IC 205. Das Gatter bildet mit R 211, R 215 und C 201 einen Impulsformer, der mit jeder positiven oder negativen Flanke des Eingangssignals einen positiven Impuls am Ausgang 10 erzeugt.

Diese Impulse werden mit Transistor T 201 invertiert und zum Eingang 19 des IC 203 weitergegeben. Der momentane Wert des Vor-/Rückwärtszählers wird gespeichert.

Über T 201 wird auch die LED D 285 an Masse gelegt. Während der Impulszeit leuchtet die FM 1-Anzeige auf.

2.3 Senderwahl mit Stationstasten.

Durch Drücken einer der Stationstasten FM 1 FM 7 kann der gespeicherte Zustand des Vor-/ Rückwärtszähler erneut abgerufen werden Gleichzeitig leuchtet die zugehörige Kontroll-

Der Vor-/Rückwärtszähler stellt am Wider standsnetzwerk die gespeicherte Spannung ein. Diese liegt auch an Pin 31 des IC's 203 an Über den elektronischen Schalter im IC 203 wird die Tuningspannung an Pin 29 und somit zur Abstimmung an die Varicap's angelegt

2.4 Ausgangssignal für Feinabstimmung.

Das Signal nach Abb. 1 kann an Pin 4 von IC 203 überprüft werden.

2.5 Referenz-Oszillator von IC 203.




Abb. 3 Prinzipschaltbild manuelle Abstimmung





Abb. 4



Abgleichanleitung für den AM/UKW FM Stereo Tuner EG 740.

Die Lage der Meß- und Einstellpunkte ist aus Abb. 7 und 8 ersichtlich. Die notwendigen Meßanordnungen sind in Abb.10bis 15 darge-

1. Abgleich der Betriebsspannun-

Spannung an TP 201 mit R 256 (VREF1 ADJ) auf 8.0V abgleichen.

Spannung an TP 202 (Pin 35 des IC 203) mit R 254 (VREF2 ADJ) auf 4.75 V abaleichen

2. Abgleich der Tuner-Abstimmspannungen.

TUNING-Potentiometer: an den linken Anschlag drehen Bereich: FM Spannung an TP 281 mit R 284 (FM) auf 3.0 V abgleichen Spannung an TP 282 mit R 283 (AM) auf 1,5 V abgleichen Siehe Abb.8.

Abgleich des UKW-FM-Teiles.

Die Bedienungselemente des EG 740 sind wie folgt zu schalten

POWER: in Stellung ON Wellenbereich: in Stellung FM SIGNAL/MULTIPATH: in Stellung SIG-

MANUAL TUNING Schalter hineindrükken (grüne LED oberhalb des Druckschalters leuchtet auf und bleibt erleuchtet).

3.1 FM-ZF Abgleich

Meßschaltung gemäß Abb. 10 FM Wobbelsender 10,7 MHz, Hub ±300 kHz über 0,1 $\mu\mathrm{F}$ am Meßpunkt TP0 anschließen

Oszillograph am Meßpunkt TP 1 anschließen

Filter F6 auf maximale Symmetrie der Demodulator (S)-Kurve gemäß Abb. 9 abgleichen


3.1.2.

Oszillograph am Messpunkt TP 2 anschliessen. Filter F 7 auf maximale Symmetrie der Demodulator (S)-Kurve abgleichen. Siehe Abb. 9.

Filter F 8 so abgleichen, daß die Diskriminator-Kurve eine gerade Linie zwischen den beiden Scheitelpunkten bil-


(Wegen der Verwendung von Keramik-Z-Filtern liegt der Nulldurchgang der Diskriminator-Kurve nicht immer exakt bei 10.7 MHz!).

3.2 FM-HF-Abgleich.



 $\langle \mathcal{S} \rangle$

Abb. 11



3.2.6 Bei 98 MHz gangspegel

3.3 Abgleich d

3.2.7 Abgleich Pur

3.2.5 Bei 106 MH

Ct 1, Ct 2, 0

gangspegel

tors

Meßanordnu

Abgleichanleitung für den AM/UKW FM Stereo Tuner EG 740

Die Lage der Meß- und Einstellpunkte ist aus Abb. 7 und 8 ersichtlich. Die notwendigen Meßanordnungen sind in Abb.10bis 15 darge-

1. Abgleich der Betriebsspannungen.

Spannung an TP 201 mit R 256 (VREF1 ADJ) auf 8,0V abgleichen.

Spannung an TP 202 (Pin 35 des IC 203) mit R 254 (VREF2 ADJ) auf 4,75 V abaleichen

Abgleich der Tuner-Abstimmspannungen.

TUNING-Potentiometer: an den linken Anschlag drehen Spannung an TP 281 mit R 284 (FM) auf 3.0 V abgleichen Bereich: MW Spannung an TP 282 mit R 283 (AM) auf 1.5 V abgleichen Siehe Abb. 8

Abgleich des UKW-FM-Teiles.

Die Bedienungselemente des EG 740 sind wie folgt zu schalten

POWER: in Stellung ON Wellenbereich: in Stellung FM SIGNAL/MULTIPATH: in Stellung SIG-MANUAL TUNING Schalter hineindrükken (grüne LED oberhalb des Druckschalters leuchtet auf und bleibt erleuchtet).

3.1 FM-ZF Abgleich

Meßschaltung gemäß Abb. 10 FM Wobbelsender 10,7 MHz, Hub ±300 kHz über 0,1 μ F am Meßpunkt TP0 anschließen.

Oszillograph am Meßpunkt TP 1 anschließen.

Filter F6 auf maximale Symmetrie der Demodulator (S)-Kurve gemäß Abb. 9 abgleichen


3.1.2.


Oszillograph am Messpunkt TP 2 anschliessen. Filter F 7 auf maximale Symmetrie der Demodulator (S)-Kurve abgleichen. Siehe Abb. 9


Filter F 8 so abgleichen, daß die Diskriminator-Kurve eine gerade Linie zwischen den beiden Scheitelpunkten bil-

(Wegen der Verwendung von Keramik-Z-Filtern liegt der Nulldurchgang der Diskriminator-Kurve nicht immer exakt bei 10.7 MHz!).

3.2 FM-HF-Abgleich.







800 Schalter- und Anzeigeplatine

R288 1 •

700

- 3.2.3 Abgleich Punkt 3.2.1 und 3.2.2 wiederhc-
- 3.2.4 Bei 90 MHz die Spulen L2, L3, L4 und L5 auf max. Ausgangspegel abgleichen.
- 3.2.5 Bei 106 MHz die Trimmkondensatoren Ct 1, Ct 2, Ct 3 und Ct 4 auf max. Ausgangspegel abgleichen.
- 3.2.6 Bei 98 MHz das Filter F1 auf max. Aus gangspegel abgleichen.
- 3.2.7 Abgleich Punkt 3.2.4 und 3.2.5 wiederho-
- 3.3 Abgleich des Quarz-Referenzoszille-

Meßanordnung gemäß Abb. 12. Die Bodenabdeckung der Einheit Digitale Fre-

3.6.2 Kanaltrennung

Meßanordnung gemäß Abb. 14

FM-Stereo-Signalgenerator 98MHz, moduliert mit 1 kHz ±40 kHz, sowie 19 kHz ±6 kHZ, Antennenspannung 1 mV

R 151 (SEPA ADJ) auf maximale Trennung (links nach rechts und rechts nach links) abgleichen.

3.7 FM Ausgangsspannung.

Meßanordnung gemäß Abb. 11

Bei einem Eingangssignal von 98 MHz/ 1mV wird die Ausgangsspannung mit dem Einstellwiderstand R 139 (AF OUT ADJ) auf 750 mV ± 1dB eingestellt.

3.8 FM Feldstärkeanzeige.

Pegel des Eingangssignals von 455 kHz so wählen, daß Tuner nicht in Begrenzung geht.

Tuningpotentiometer: an den linken Anschlag drehen.

F 101 und F 103 auf NF-Maximum abgleichen. (Wenn kein AC-Voltmeter zur Verfügung steht, kann auch das Instrument SIGNAL/MULTIPATH zur Anzeige verwendet werden)

4.2 AM-Oszillator Abgleich.

R221 IOK

R224 100K 2008

200 Stationswahl

SC 14

Zu diesem Abgleich sind keine externen Meßinstrumente erforderlich Tuningpotentiometer: an den linken An-

schlag drehen. Mit L 101 die Frequenzanzeige auf 510

kHz abgleichen. Tuningpotentiometer: an den rechten

Anschlag drehen. Mit Ct 101 die Frequenzanzeige auf 1630

kHz abgleichen. Abgleich wiederholen!

2.2 TAKE OVER

Bei gedrückter Taste TAKE OVER liegt L-Level am Pin 41 des IC's 203. Zur Übernahme des vorher mit dem Einstellwiderstand MANUAL TUNING eingestellten Senders ist nun gleichzeitig eine der Funktionstasten FM 1 - FM 7 zu drücken. Abb. 5 und 6 zeigen das Beispiel mit der Taste FM 1.

Über D 207 gelangt der L-Level zu Pin 27 des IC 203. Bereich 1 wird gewählt. (FM 1-4 = Bereich 1, FM 5-7 = Bereich 2.)

Gleichzeitig liegt L-Level auch am Eingang 9 des Exklusiv-OR-Gatters im IC 205. Das Gatter bildet mit R 211, R 215 und C 201 einen Impulsformer, der mit jeder positiven oder negativen Flanke des Eingangssignals einen positiven Impuls am Ausgang 10 erzeugt

Diese Impulse werden mit Transistor T 201 invertiert und zum Eingang 19 des IC 203 weitergegeben. Der momentane Wert des Vor-/Rückwärtszählers wird gespeichert.

Über T 201 wird auch die LED D 285 an Masse gelegt. Während der Impulszeit leuchtet die FM 1-Anzeige auf.

2.3 Senderwahl mit Stationstasten.

Durch Drücken einer der Stationstasten FM 1 -FM 7 kann der gespeicherte Zustand des Vor-/ Rückwärtszähler erneut abgerufen werden. Gleichzeitig leuchtet die zugehörige Kontroll-

Der Vor-/Rückwärtszähler stellt am Widerstandsnetzwerk die gespeicherte Spannung ein. Diese liegt auch an Pin 31 des IC's 203 an. Über den elektronischen Schalter im IC 203 wird die Tuningspannung an Pin 29 und somit zur Abstimmung an die Varicap's angelegt.

2.4 Ausgangssignal für Feinabstimmung.

Das Signal nach Abb. 1 kann an Pin 4 von IC 203 überprüft werden.

2.5 Referenz-Oszillator von IC 203.

Das Signal nach Abb. 2 kann an Pin 22 überprüft werden



Abb. 1



Abb. 2 Referenz-Oszillator

3. Funktionsbeschreibung der Frequenzanzeige

Das Kernstück der Anzeige bildet das IC 302 (MSM 55271). Es hat folgende Funktionen:

- Aus der FM- oder MW-Oszillatorfrequenz wird mit Hilfe eines Referenz-Oszillators die FM- oder MW-Eingangsfrequenz zur Anzeige erzeuat
- Decodierung für die 7-Segment Anzeige
- Bei FM kann zwischen 10,67, 10,7 und 10,74 MHz ZF Frequenz gewählt werden, um die Anzeige der funer ZF-Teil anzupassen.




Abb. 4




Abb. 5




Abb. 6

3. Abgleich des UKW-FM-Teiles.

Siehe Abb.8

Die Bedienungselemente des EG 740 sind wie folgt zu schalten:

POWER: in Stellung ON Wellenbereich: in Stellung FM SIGNAL/MULTIPATH: in Stellung SIG-MANUAL TUNING Schalter hineindrük-

ken (grüne LED oberhalb des Druckschalters leuchtet auf und bleibt erleuchtet).

3.1 FM-ZF Abgleich

Meßschaltung gemäß Abb. 10 FM Wobbelsender 10,7 MHz, Hub ±300 kHz über 0,1 μF am Meßpunkt TP0 anschließen. Oszillograph am Meßpunkt TP 1 an-

schließen. Filter F6 auf maximale Symmetrie der Demodulator (S)-Kurve gemäß Abb. 9 abaleichen.

3.1.2.

Oszillograph am Messpunkt TP 2 anschliessen. Filter F 7 auf maximale Symmetrie der Demodulator (S)-Kurve abgleichen. Siehe Abb. 9.

Filter F 8 so abgleichen, daß die Diskriminator-Kurve eine gerade Linie zwischen den beiden Scheitelpunkten bil-

(Wegen der Verwendung von Keramik-Z-Filtern liegt der Nulldurchgang der Diskriminator-Kurve nicht immer exakt bei 10.7 MHz!).

3.2 FM-HF-Abgleich.

Meßanordnung gemäß Abb. 11 Antennenspannung 3 μ V.

- 3.2.1 Bei 87,2 MHz (unteres Ende) mit Spule L6 auf max. Ausgangspegel abgleichen.
- 3.2.2 Bei 108,3 MHz (oberes Ende) mit Trimmkondensator Ct 5 auf max. Ausgangspegel abgleichen.





Abb. 10



600 Anzeigeplatine




Abb. 11





Abb. 13








Abb. 15



700



800 Schalter- und An

3.2.3 Abgleich Punk

- 3.2.4 Bei 90 MHz die auf max. Ausg
- 3.2.5 Bei 106 MHz Ct 1, Ct 2, Ct gangspegel ab
- 3.2.6 Bei 98 MHz d gangspegel at
- 3.2.7 Abgleich Punk
- 3.3 Abgleich de

Meßanordnun denabdeckung quenzanzeige den. Die Einh nen der beide platte leicht he Frequenzzähle an Pin 16 des Mit Trimmkon

quenz auf 6.55

3.4 FM-Klirrfakto

Meßanordnun Eingangssign kHz ±40 kHz Antennenspar F7 auf minima

3.5 FM-Mittenan

Messung ohn Zeiger des In Widerstand R

3.6 FM Stereo D

3.6.1 19 kHz-Gene

Frequenzzäh rechts ansch die Fred

Spannung an TP 282 mit R 283 (AM) auf 1,5 V abgleichen. Siehe Abb. 8

Abgleich des UKW-FM-

Die Bedienungselemente des EG 740 sind wie folgt zu schalten:

POWER: in Stellung ON Wellenbereich: in Stellung FM SIGNAL/MULTIPATH: in Stellung SIG-

MANUAL TUNING Schalter hineindrükken (grüne LED oberhalb des Druckschalters leuchtet auf und bleibt erleuchtet)

3.1 FM-ZF Abgleich

Meßschaltung gemäß Abb. 10 FM Wobbelsender 10,7 MHz, Hub ±300 kHz über 0,1 $\mu {\rm F}$ am Meßpunkt TP0 anschließen.

Oszillograph am Meßpunkt TP 1 anschließen.

Filter F6 auf maximale Symmetrie der Demodulator (S)-Kurve gemäß Abb. 9 abgleichen

3.1.2.

Oszillograph am Messpunkt TP 2 anschliessen. Filter F 7 auf maximale Symmetrie der Demodulator (S)-Kurve abgleichen. Siehe Abb. 9

Filter F 8 so abgleichen, daß die Diskriminator-Kurve eine gerade Linie zwischen den beiden Scheitelpunkten bil-

(Wegen der Verwendung von Keramik-Z-Filtern liegt der Nulldurchgang der Diskriminator-Kurve nicht immer exakt bei 10.7 MHz!).

3.2 FM-HF-Abgleich.

Meßanordnung gemäß Abb. 11 Antennenspannung 3 µV

- 3.2.1 Bei 87.2 MHz (unteres Ende) mit Spule L6 auf max. Ausgangspegel abgleichen.
- 3.2.2 Bei 108,3 MHz (oberes Ende) mit Trimmkondensator Ct 5 auf max. Ausgangspegel abgleichen





Abb. 10



600 Anzeigeplatine







Abb. 11











Abb. 15




100 Grundverdrahtung

444

C1 203

700



SC 14

200 Stationswahl

800 Schalter- und Anzeigeplatine

- 3.2.3 Abgleich Punkt 3.2.1 und 3.2.2 wiederhc-
- 3.2.4 Bei 90 MHz die Spulen L2, L3, L4 und L5 auf max. Ausgangspegel abgleichen.
- 3.2.5 Bei 106 MHz die Trimmkondensatoren Ct 1, Ct 2, Ct 3 und Ct 4 auf max. Ausgangspegel abgleichen
- 3.2.6 Bei 98 MHz das Filter F1 auf max. Ausgangspegel abgleichen.
- 3.2.7 Abgleich Punkt 3.2.4 und 3.2.5 wiederho-
- 3.3 Abgleich des Quarz-Referenzoszilla-

Meßanordnung gemäß Abb. 12. Die Bodenabdeckung der Einheit Digitale Frequenzanzeige muß dazu entfernt werden. Die Einheit läßt sich durch Entfernen der beiden Schrauben an der Frontplatte leicht herausnehmen. Frequenzzähler über 0,1 μ F und 100 k an Pin 16 des IC 302 anschließen. Mit Trimmkondensator Ct 301 die Frequenz auf 6.5536 MHz abgleichen

3.4 FM-Klirrfaktorabgleich.

Meßanordnung gemäß Abb. 13. Eingangssignal 98 MHz, moduliert mit 1 kHz ±40 kHz Hub Antennenspannung 1 mV F7 auf minimalen Klirrfaktor abgleichen

3.5 FM-Mittenanzeige.

Messung ohne Eingangssignal Zeiger des Instruments TUNING FM mit Widerstand R 38 auf Skalenmitte einstel-

3.6 FM Stereo Decoder

3.6.1 19 kHz-Generator.

Frequenzzähler an Stecker CP 16 Pin 1 rechts anschließen. Mit R 143 (19 K) die Frech zug auf 19 kHz abgleichen.

3.6.2 Kanaltrennung

R255 334 8

Meßanordnung gemäß Abb. 14.

FM-Stereo-Signalgenerator 98MHz, moduliert mit 1 kHz \pm 40 kHz, sowie 19 kHz ±6 kHZ, Antennenspannung 1 mV.

R 151 (SEPA ADJ) auf maximale Trennung (links nach rechts und rechts nach links) abgleichen.

3.7 FM Ausgangsspannung.

Meßanordnung gemäß Abb. 11

Bei einem Eingangssignal von 98 MHz/ 1mV wird die Ausgangsspannung mit dem Einstellwiderstand R 139 (AF OUT ADJ) auf 750 mV ± 1dB eingestellt.

3.8 FM Feldstärkeanzeige.

Bei 98 MHz/1mV wird der Zeiger des Instrumentes SIGNAL/MULTIPATH mit dem Widerstand R 57 (FM SG ADJ) auf eingestellt.

Abgleich des AM Teiles.

Die Bedienungselemente des EG 740 sind wie folgt zu schalten

POWER: in Stellung ON FM/MW: in Stellung MW

4.1 AM-ZF Abgleich.

Meßanordnung gemäß Abb. 15.

Pegel des Eingangssignals von 455 kHz so wählen, daß Tuner nicht in Begrenzung geht. Tuningpotentiometer: an den linken An-

schlag drehen.

F 101 und F 103 auf NF-Maximum abgleichen. (Wenn kein AC-Voltmeter zur Verfügung steht, kann auch das Instrument SIGNAL/MULTIPATH zur Anzeige verwendet werden):

4.2 AM-Oszillator Abgleich.

Zu diesem Abgleich sind keine externen Meßinstrumente erforderlich. Tuningpotentiometer: an den linken An-

schlag drehen. Mit L 101 die Frequenzanzeige auf 510

Tuningpotentiometer: an den rechten Anschlag drehen.

Mit Ct 101 die Frequenzanzeige auf 1630 kHz abgleichen.

Abgleich wiederholen!

kHz abgleichen.

4.3 Abgleich der AM-Vorstufe.

Meßanordnung gemäß Abb. 15.

Signalgenerator: 600 kHz Frequenzanzeige: 600 kHz Mit L 281 auf Maximum abgleichen Signalgenerator: 1400 kHz Frequenzanzeige: 1400 kHz Ct 281 auf Maximum abgleichen

Abgleich wiederholen, bis beide Punkte gleichen Pegel aufweisen!

4.4 AM-Feldstärkeanzeige.

Bei einem Eingangssignal von 1000 kHz/100 mV wird der Einstellwiderstand R 104 so eingestellt, daß das Instrument SIGNAL/MULTIPATH 5 anzeigt.



Servicehinweise Ansicht der Bestückungsseiten

Gültig ab Gerät Nr.: 174001001 Änderungen vorbehalten!